

Stanice typu MRw 6/630-4 „P“. Stanice určená pro lomy – příkladové řešení

Konstrukce stanice umožňuje její přemísťování po podloží.

